

## ■特徴

★CO2カートリッジでタイヤを1秒チャージ

\*\* MTB (26 × 1.95) Bar3.5/Psi 50 \*\*

\*\* ROAD(700 × 20C) Bar8.2/Psi115 \*\*

★手動式ポンプとしても使用可能

\*\* MTB (26 × 1.95) Bar2.0/Psi 30 \*\*

\*\* ROAD(700 × 20C) Bar3.5/Psi 50 \*\*

★単体のエアゲージとしても使用可能

★開閉自在の調整式バルブ(カートリッジ使用時)

★米仏両タイプのタイヤバルブに対応

## ■内容

・ビジョンエアー本体……………1個

・16g入CO2カートリッジ……………1本


## ■使用方法 I (CO2オートポンプ)

### ◇注入準備 <カートリッジの穴開けを行います>

- ①本体上部のつまみを右向きに回してください。穴開けピンがカートリッジに当たるとやや硬い手応えがあります。
- ②そのまま回らなくなるまで、素早く回し続けてください。穴開けの際、一時的に少量のエアーが漏れる場合がありますが、回し続けると止まります

### ◇エアー注入

- ①タイヤバルブに押し込んでしっかり固定し、本体上部のつまみを左向きに回してください(図a参照)。
- ②エアゲージを確認しながら必要な気圧まで注入してください。右向きにつまみを回すと注入を一時停止することができます。




※注入準備(穴開け)操作はできるだけ使用直前に行ってください(穴開け後に長時間放置すると、エアーが流出することがあります)。

※16g入CO2カートリッジでタイヤ1本分に使用できます。

## ■使用方法 II (手動ポンプ)

- ①手動でご使用の場合でもCO2カートリッジを装着して下さい(使用済カートリッジでも可)。
  - ②タイヤバルブに押し込んでしっかり固定し、前後にポンピングしてください。
- ※カートリッジが装着されていない状態では、正常にエアーを注入することができません。



## ■使用方法 III (エアゲージ)

- ①エアゲージとしてご使用の場合でもCO2カートリッジを装着して下さい(使用済カートリッジでも可)。
  - ②タイヤバルブに押し込んで、エアゲージの数値をご覧ください。
- ※カートリッジが装着されていない状態では、エアゲージが正常に動作しないことがあります。


## ■上手な使い方

・一般的なクリンチャー(WO)タイヤの場合、パンク修理やタイヤ交換後には、まず手動で少量のエアーを注入して、チューブがはみ出していない事を確認後、オートに必要な気圧までエアーを注入することをお勧めします。

・競技用のチューブラータイヤの場合、同様にまず手動で少量のエアーを注入し、タイヤのセンターを調整した後、オートに必要な気圧までエアーを注入してください。

## ■CO2カートリッジ交換方法

- ①本体上部のつまみを10回転以上、左に回してください(エアーが残っている場合は噴出するので、ご注意ください)。
- ②本体上部を回して下部のパイプ部分から取り外して下さい。(図1)
- ③露出した使用済のカートリッジを左に回して取り外し、カートリッジが装着されていた部分の中心にある穴開けピン(上部つまみと連動)がカートリッジに接触しない位置に格納されていることを確認してください。
- ④新しいカートリッジが回らなくなるまで、右回りにねじこんで取りつけてください。(図2)
- ⑤本体上部を回転させて、下部パイプ部分に取りつけてください。(図3)



## ■各タイヤバルブ対応方法

・本製品はスポーツ車用のフレンチ(仏式)及びシュレッター(米式)バルブに対応します。注入口のキャップを左に回して取り外し、使用するバルブに合わせて図のように内部のパーツを入れ替えてください。



シュレッターバルブ



フレンチバルブ

※本品単体では、シティサイクル、婦人車等に使用されているウッズ(英式)バルブに対応しておりません。オプションのバルブ変換アダプターなどをご利用ください。

## ■ご注意ください!

- ・本製品にはバルビエリ純正「スペアカートリッジ 16g」をご使用下さい。サイズ、仕様の異なるカートリッジや、他社製品をご使用の場合、正常に動作しない恐れがあります。推奨以外のカートリッジの使用による動作不良、破損等の責は負いかねます。
- ・カートリッジ内CO2は高压で圧縮されています。破裂の恐れがありますので、直射日光が当たる場所や高温(50℃以上)になる場所に放置しないでください。
- ・エアー注入時のCO2カートリッジは非常に低温になりますのでご注意ください。注入直後のカートリッジ交換の際には手袋を使用してください。
- ・手動ポンプやエアゲージとして使用する際にも、カートリッジを装着する必要があります(使用済でも可)。お手持ちのカートリッジを使い終わった後も、1本は使用済カートリッジを確保しておくことをお勧めします。

## ■別売消耗品 & オプション品

- ・スペアカートリッジ 16g (3本セット)
- ・ラバーパッキン (注入口用)
- ・バルブ変換アダプター (英式→米式)

※価格はお問い合わせください。